

PŘÍPRAVNÉ, DEMONTÁŽNÍ A DEMOLIČNÍ PRÁCE:	
OZNAČENÍ	Popis
B05	vybourat otvor do číselného zdiva
B06	Koordinate stáv. tras instalací, Před instalací potrubí VZT nutno přetrasovat stávající rozvody instalací v prostoru nad potrubím VZT
B07	Koordinate stáv. tras instalací, Demontáž potrubí původního topného systému Cřital v místě kolize s potrubím VZT. Nutno ověřit odpojení.Potrubí zaseptat a zočistit.
B08	Díleč odstranění dřevěného laťování hrazení kšjí. Latě 60/40 a 80mm. Kotvící sloupky hrazení přemístit mimo trasu VZT a provést překotvení (cca 2 sloupky dl. 700mm tuplovat k stáv. Laťování, 2xM12 kotvení přes oc. úplek
B09	Úplně odstranění dřevěného laťování hrazení kšjí. Latě 60/40 a 80mm.

VÝPIS PRÁCI:

- (LEVA STRANA)
- VYKLIZENÍ SKLEPNÍCH KOLÍ V ROZSAHU DOTČENÉH INSTALACÍ JEDNOTEK (LEVA STRANA)
  - VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÉHO HRAZENÍ V NEZBYTNÉM NUTNÉM ROZSAHU PRO INSTALACI VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTEK (LEVA STRANA)
  - DÍLEČ ÚPRAVA DŘEVĚNÉHO HRAZENÍ PRO NOVÉ ROZVODY (LEVA STRANA)
- (PRAVA STRANA)
- DEMONTÁŽ VYBAVENOSTI CHLAZENÍ A ROZVODU V ROZSAHU NEZBYTNÉM NUTNÉM V MÍSTNOSTI VZDUCHOTECHNIKY, OSTATNÍ VYBAVENOSTI NESMÍ BYT DEMONTÁŽNÍM ANI BOURACÍM PRÁCEM DOTČENA
  - VYBOURÁNÍ DÍLEČÍ PŘÍČKY VE VZDUCHOTECHNICKÉ MÍSTNOSTI - NOVÝ SERVISNÍ A MONTÁŽNÍ OTVOR (VIZ. ZNAČENÍ)
  - BOURÁNÍ DÍLEČÍ PŘÍČKY BÝVALÉ VÝTAHOVÉ ŠACHTY - MONTÁŽNÍ OTVOR PRO TRANSPORT AKUMULAČNÍ NÁDRŽE (VIZ. ZNAČENÍ)
- (LEVA, PRAVA STRANA)
- ÚPRAVA OKENNÍCH VÝPLNÍ V MÍSTĚ NASÁVÁNÍ PRO JEJICH ÚPRAVU ČLENĚNÍ A NÁSLEDNOU REINSTATACI (VIZ. ZNAČENÍ)
  - VYBOURÁNÍ PROSTUPU PRO ROZVODY TOPEL, VĚTRÁNÍ A CHLAZENÍ (VIZ. ZNAČENÍ)

LEGENDA ZNAČENÍ

- PROSTORY DOTČENÉ STAVEBNÍMI PRÁCEMI
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- BOURANÉ ZDIVO
- PROSTOR DOTČENÝ STAVEBNÍ ÚPRAVOU  
(BOURÁNÍ OTVORŮ DO STŘEDU LAMELKOVÉHO PRÁCE)
- PROSTOR ČÁSTEČNĚ DOTČENÝ STAVEBNÍ ÚPRAVOU  
(BOURÁNÍ POPLATY, LAMELKOVÉ PRÁCE)
- PROSTOR ČÁSTEČNĚ DOTČENÝ STAVEBNÍ ÚPRAVOU  
(PŘÍPRAVNÉ PRÁCE NA ÚPRAVĚ KOLÍ, REPR. PŮVODNÍCH ROZVODŮ - PŘÍPRAVA TRASY PRO ROZVODY)

ŘEZ A-A

